PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA
CENTRO TÉCNICO E OPERACIONAL DE BELÉM

GOVERNO FEDERAL

MAPA BASE DA ÁREA DA BR163 - ESTADO DO PARÁ



MAPA DE LOCALIZAÇÃO

CONVENÇÕES

- Sedes
- Localidades
- Rodovias e Estradas
- Limites Municipais
- Hidrografia
- Areas Urbanas
- Unidades de Conservação
- Terras Indígenas

PARÂMETROS CARTOGRÁFICOS

NW NE

Projeção Geográfica
Datum: WGS 84

ESCALA
1: 500.000

10 5 0 10 20 30 40 50 Km

Declinação Magnética no
Centro da Carta: 16° 54' W
Variação Anual: 0° 6' W

Fonte: Base de Dados Vetoriais do SIPAM/IBGE 2004 (escala original 1:250 000).

Presidência da República
Casa Civil
Sistema de Proteção da Amazônia
Centro Técnico e Operacional de Belém

GOVERNO FEDERAL

Título: MAPA BASE DA ÁREA DA BR163 - ESTADO DO PARÁ

Executado por: COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Fornecido para: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO PARÁ

Março/2007

Centro Técnico e Operacional de Belém
Av. Júlio César, 2000 - Bairro Curió
CEP: 66617-420
PT/ 2266-2200 Fax: PT/ 2266-2202
atcs@bandeira.sipam.gov.br